



Lecteur de cartes de transpondeur CK-02/4

WX-004-0153

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,2E2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le lecteur des cartes de transpondeur sert aux identifications rapides des opérateurs et aux ouvertures des sessions des opérateurs aux systèmes de balances. Le lecteur des cartes de transpondeur sert aussi à l'identification des véhicules placés sur les ponts-bascules.

Il appartient à l'équipement supplémentaire des balances tensiométriques. Le lecteur CK-01/1 est réalisé en plastique. Son boîtier qui sert à l'accrochage est réalisé en acier inoxydable. Il y a deux sortes d'accrochages qui dépendent du modèle du lecteur. Il est conçu pour les balances avec le terminal TMC (les balances dans les systèmes KTP etc.). L'appareil est installé tout près de la balance. L'interface RS 232 permet la communication. Le terminal de balance alimente le lecteur des cartes de transpondeur (+5V DC).

Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle WPY
Balances WLY pour CPP
Balances WPY pour CPP

Balance de précision WLY
Terminal de pesage PUE 7.1