



Câble PT0287

WX-013-0226

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,4LG



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le câble PT0287 est un câble RS232, destiné à connecter l'imprimante RTP-RU80 à des balances avec un connecteur RS232 (DB9 M). Nous parlons de balances WTC et WLC et de balances avec des terminal PUE C315, PUE C32 et PUE 7.1. La longueur standard du câble RS232 est de 1,7 m.

Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle WPY	Balance de précision WTC
Balance multifonctionnelle C32	Balance pèse-personne C315.0W
Balance étanche de rampe C315	Balance de précision WLY
Balances WLY pour CPP	Balance de précision WLC C/2
Balance pèse-bébé C315.D	Terminal de pesage PUE C32
Balance de précision WLC	Terminal de pesage PUE 7.1
Pèse-Poutres C315.4P2	Balances pour colis
Balance de précision WLC X7	Terminal de pesage PUE C315
Balance à haute résolution PUE 7.1.HRP	Balance étanche de rampe H315 H
Balance étanche de rampe C315.4	Balance lits C315.4B
Balance de précision C32.PM	Chaise Balance C315.K
Balance pèse-personne C315.0	Balance lits à rampes C315.8B
Balances WPY pour CPP	Imprimante de tickets de caisse
Pèse-Palette C315.4P	

