



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,4LG](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,4LG)

## Câble PT0287

WX-013-0226



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Le câble PT0287 est un câble RS232, destiné à connecter l'imprimante RTP-RU80 à des balances avec un connecteur RS232 (DB9 M). Nous parlons de balances WTC et WLC et de balances avec des terminal PUE C315, PUE C32 et PUE 7.1. La longueur standard du câble RS232 est de 1,7 m.

### Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle WPY

Balance multifonctionnelle C32

Balance étanche de rampe C315

Balances WLY pour CPP

Balance pèse-bébé C315.D

Balance de précision WLC

Pèse-Poutres C315.4P2

Balance de précision WLC X7

Balance à haute résolution PUE 7.1.HRP

Balance étanche de rampe C315.4

Balance de précision C32.PM

Balance pèse-personne C315.O

Balances WPY pour CPP

Pèse-Palette C315.4P

Balance de précision WTC

Balance pèse-personne C315.OW

Balance de précision WLY

Balance de précision WLC C/2

Terminal de pesage PUE C32

Terminal de pesage PUE 7.1

Balances pour colis

Terminal de pesage PUE C315

Balance étanche de rampe H315 H

Balance lits C315.4B

Chaise Balance C315.K

Balance lits à rampes C315.8B

Imprimante de tickets de caisse

