



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,4LG](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,4LG)

## Câble PT0287



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Le câble PT0287 est un câble RS232, destiné à connecter l'imprimante RTP-RU80 à des balances avec un connecteur RS232 (DB9 M). Nous parlons de balances WTC et WLC et de balances avec des terminal PUE C315, PUE C32 et PUE 7.1. La longueur standard du câble RS232 est de 1,7 m.

### Compatible avec

Balance multifonctionnelle WPY  
Balance multifonctionnelle C32  
Balance étanche de rampe C315  
Balances WLY pour CPP  
Balance pèse-bébé C315.D  
Balance de précision WLC  
Pèse-Poutres C315.4P2  
Balance de précision WLC X7  
Balance à haute résolution PUE 7.1.HRP  
Balance étanche de rampe C315.4  
Balance de précision C32.PM  
Balance pèse-personne C315.O  
Balances WPY pour CPP  
Pèse-Palette C315.4P

Balance de précision WTC  
Balance pèse-personne C315.OW  
Balance de précision WLY  
Balance de précision WLC C/2  
Terminal de pesage PUE C32  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Balances pour colis  
Terminal de pesage PUE C315  
Balance étanche de rampe H315 H  
Balance lits C315.4B  
Chaise Balance C315.K  
Balance lits à rampes C315.8B  
Imprimante de tickets de caisse

