radwag.com

Divisor PT0487

WX-013-0252

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,6QX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Divisor PT0487

Permite conectar el módulo simultáneamente a un terminal de pesaje R-Panel y a un dispositivo mediante el puerto RS232 (p. ej., ordenador, PLC).

Compatible con:

Módulo de pesaje MPS.M Módulo de pesaje MPS.T

Trabaja con (Additional Fee)

Módulo de pesaje MPS.M.R2
Módulo de pesaje MAS.R2
Terminal R (WDM-8)

Módulo de pesaje MPS.M.R1
Módulo de pesaje MPS.T.R1

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

