



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,6QX](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,6QX)

## Rozgałęziacz PT0487

WX-013-0252



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

### Rozgałęziacz PT0487

Umożliwia jednoczesne podłączenie modułu do terminala wagowego R i urządzenia wykorzystującego port RS232 (np. komputer, sterownik PLC).

Pasuje do:

Moduły wagowe MPS.M Moduły wagowe MPS.T

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Moduły MPS.M.R2  
Moduły MAS.R2  
Terminal R (WDM-8)

Moduły MPS.M.R1  
Moduły MPS.T.R1

## Wymiary urządzenia S x G x W

