



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,6QX

Rozgałęziacz PT0487

WX-013-0252



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Rozgałęziacz PT0487

Umożliwia jednoczesne podłączenie modułu do terminala wagowego R i urządzenia wykorzystującego port RS232 (np. komputer, sterownik PLC).

Pasuje do:

Moduły wagowe MPS.M Moduły wagowe MPS.T

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Moduły MPS.M.R2
Moduły MAS.R2
Terminal R (WDM-8)

Moduły MPS.M.R1
Moduły MPS.T.R1

Wymiary urządzenia S x G x W

