Filterschale 160

WX-001-0405

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,AFX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Die Schale fängt Partikel auf, die vom Filter herunterfallen können. Sie ist ein zusätzlicher Schutz für den Wiegemechanismus. Die Schale wird im Inneren der Filterkammer unter der Waagschale installiert, auf der der Filter gewogen wird. Die Filterschale kann leicht herausgenommen und gereinigt werden.

CE

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F