




More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,IT3](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,IT3)

## Module E/S (HX7, HY10)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Module E/S – entrées/sorties numériques à semi-conducteur pouvant prendre deux états binaires : «0» (inactif) ou «1» (actif). L'activation de l'entrée exécute la fonction de balance attribuée, par exemple la mise à zéro, le tarage ou le démarrage d'un processus. L'activation de la sortie informe sur l'exécution de la fonction attribuée, par exemple sur le dépassement d'un certain seuil de poids, la stabilité de la balance ou sur le processus en cours.

Le module E/S est disponible moyennant un supplément dans le terminal : PUE HX7 et PUE HY10 (12 E/ 12 S).

## Compatible avec

Terminal de pesage PUE HX7

Terminal de pesage PUE HY10