Botões Externos Imprimir, Tara, Zero, Parar

WX-004-0162

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,MLB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

Os botões permitem acionar remotamente funções selecionadas, como Imprimir, Tara, Zero e Parar/Falha. Por padrão, são instalados 4 botões de função. Escolha as funções de que você precisa e nós prepararemos a configuração adequada. Os botões estão contidos em uma caixa de plástico e a unidade possui um cabo de 2 m.

Versões do produto:

PT0021 - (PUE C41H) PT0213* - (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUE HX7) PT0188 - (PUE 7.1)

*Conecta-se com um indicador equipado com módulo 4E/4S nos conectores.

Compatível com (Additional Fee)

Plataforma multifuncional em aço inoxidável HX7 H
Plataforma multifuncional HX7.4C
Plataforma multifuncional HX7 HR
Plataforma multifuncional em aço inoxidável, versão para fosso HX7.4 H/Z
Balanças WPY para CPE

Plataforma multifuncional WPY
Plataforma multifuncional C32
Balança de alta resolução em aço inoxidável HY10.HRP.H
Balanças WLY para CPE
Balanças para paletes multifuncionais em aço inoxidável HX7.4P H
Balança Multifuncional HY10
!Terminal de pesagem PUE 5
Balança Multifuncional em aço inoxidável HY10 H
Balança de alta resolução HY10.HRP
Plataforma multifuncional HX7
Plataforma multifuncional em aço inoxidável HX7.4 H
Plataformas HY10.H para CPE
Checadoras de peso DWM/HPW
Balança de precisão WLY
!Terminal de pesagem PUE HX7
!Terminal de pesagem PUE C32
!Terminal de pesagem PUE 7.1
Checadoras de peso de controle para grandes cargas
Checadoras de peso DWM H2
Balanças para paletes multifuncionais HX7.4P