



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,W20

Soporte para pesaje las cargas bajo la balanza AS y PS.



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Soporte para pesaje las cargas bajo la balanza ,diseñado para las balanzas AS y PS.

Está diseñado para pesar cargas que requieren pesar fuera de la plataforma de pesaje principal, p. cargas con dimensiones y tamaños no estándar y aquellas que generan un campo magnético, así como para determinar la densidad de cuerpos. Soporte está disponible en acero con recubrimiento en polvo.

Trabaja con

Balanza analítica AS X7
Balanza de precisión PS X2
Balanzas analíticas AS X2 PLUS
Balanzas PS X7 para CCE
Balanza de precisión PS R2
Balanzas PS X2 para CCE
Balanza de precisión WLC
Balanza de precisión PS X7

Balanza analítica AS 5Y
Balanzas PS 5Y para CCE
Balanza de precisión PS R2.H
Balanza de precisión WLC C/2
Balanza de precisión PS R1
Balanza analítica AS R2 PLUS
Balanza de precisión PS 5Y
Balanza analítica AS R1 PLUS

Dimensiones de aparato

